

CODE	Description	P	Fr.	CODE	Description	P	Fr.
AD/ 2	Adaptor-Cable		23.-	AD/ 50	Adaptor-Cable		20.-
AD/ 3	Adaptor-Cable		20.-	AD/ 52	Adaptor-Cable		20.-
AD/ 4-2,5	Adaptor-Cable		17.-	AD/ 55-1,5	Adaptor-Cable		9.-
AD/ 4-2,5K	Adaptor-Cable		9.-	AD/ 55-3K	Adaptor-Cable		12.-
AD/ 4-5	Adaptor-Cable		21.-	AD/ 59	Adaptors	6	1,3.-
AD/ 4-5K	Adaptor-Cable		11.-	AD/ 63-3K	Adaptor-Cable		10.-
AD/ 5	Adaptor-Cable		27.-	AD/ 64	Adaptor-Cable		18.-
AD/ 6	Adaptor-Cable		27.-	AD/ 66	Adaptors	6	1,5.-
AD/ 7-3	Adaptor-Cable		21.-	AD/ 69	Adaptor	6	1,5.-
AD/ 7-5	Adaptor-Cable		24.-	AD/ 70	Adaptors	6	2,5.-
AD/ 8-3	Adaptor-Cable		15.-	AD/ 72	Adaptors	6	2,4.-
AD/ 8-5	Adaptor-Cable		19.-	AD/ 74	Adaptors	6	1,5.-
AD/ 9-2K	Adaptor-Cable		10.-	AD/ 75	Adaptors	6	1.-
AD/ 9-5K	Adaptor-Cable		12.-	AD/ 76	Adaptors	6	2,5.-
AD/ 10-3K	Adaptor-Cable		8.-	AD/ 78	Adaptor-Cable		19.-
AD/ 10-5K	Adaptor-Cable		12.-	AD/ 79-2	Adaptor-Cable		23.-
AD/ 11-3K	Adaptor-Cable		13.-	AD/ 79-5	Adaptor-Cable		31.-
AD/ 11-5K	Adaptor-Cable		17.-	AD/ 84-1	Adaptor-Cable		21.-
AD/ 12-3K	Adaptor-Cable		9.-	AD/ 84-3	Adaptor-Cable		23.-
AD/ 12-5K	Adaptor-Cable		12.-	AD/ 84-5	Adaptor-Cable		29.-
AD/ 13-3K	Adaptor-Cable		11.-	AD/ 85-3	Stereo 6,3-fem Stereo 3,5		22.-
AD/ 13-5K	Adaptor-Cable		13.-	AD/ 85-5	Stereo 6,3-fem Stereo 3,5		26.-
AD/ 13-7	Adaptor-Cable		21.-	AD/ 86-3	Stereo 3,5-fem Stereo,3,5		22.-
AD/ 13-10	Adaptor-Cable		25.-	AD/ 86-5	Stereo 3,5-fem Stereo,3,5		26.-
AD/ 13-13	Adaptor-Cable		28.-	AD/ 88-3	Stereo 3,5-Stereo 3,5		29.-
AD/ 14-3K	Adaptor-Cable		16.-	AD/ 88-5	Stereo 3,5-Stereo 3,5		33.-
AD/ 15-3K	Adaptor-Cable		9.-	AD/ 265	Adaptors	6	2.-
AD/ 15-5K	Adaptor-Cable		11.-	AD/ 266	Adaptors	6	2,5.-
AD/ 16	Adaptors	6	1,5.-	AD/ 267	Adaptors	6	2.-
AD/ 17	Adaptors	6	1,5.-	AD/ 270	Adaptors	6	2.-
AD/ 18	Adaptors	6	1,5.-	AD/ 271	Adaptors	6	2.-
AD/ 19	Adaptors	6	1,5.-	AD/ 272	Adaptors	6	2,5.-
AD/ 20	Adaptors	6	1,5.-	AD/ 273	Adaptors	6	2.-
AD/ 21	Adaptors	6	1,5.-	AD/ 274	Adaptors	6	2,5.-
AD/ 22	Adaptors	6	1,5.-	All Multicore, Cable,Cable Drum, Stage-Box Seite 6			
AD/ 23	Adaptors	6	2.-	C/ 207	Plastic-angle speaker		0.35
AD/ 24	Adaptors	6	2.-	C/ 208	Plastic-angle speaker		0.35
AD/ 25	Adaptors	6	1,5.-	CA/ 800	Speaker-cable		220.-
AD/ 26-3	Adaptor-Cable		24.-	CA/ 802	Speaker-cable		517.-
AD/ 30-3K	Adaptor-Cable		12.-	CA/ 803	Mains-Cable		240.-
AD/ 30-5K	Adaptor-Cable		14.-	CA/ 804	Speaker-cable		1080.-
AD/ 31	Adaptor-Cable		20.-	CA/ 820	Speaker-cable		285.-
AD/ 33-3	Adaptor-Cable		17.-	CA/ 830	Speaker-cable		430.-
AD/ 33-5	Adaptor-Cable		22.-	CA/ 835	Mains-Audio Cable		490.-
AD/ 35	Adaptor-Cable		20.-	CA/ 836	Mains-Audio Cable		890.-
AD/ 40-3K	Adaptor-Cable		10.-	CFO/ 0,5	Optical Fibre Cable 0,5m		11.-
AD/ 40-5K	Adaptor-Cable		12.-	CFO/ 10	Optical Fibre Cable 1m		13.-
AD/ 41	Adaptor-Cable		13.-	CFO/ 20	Optical Fibre Cable 2m		15.-
AD/ 42-3K	Adaptor-Cable		12.-	CFO/ 30	Optical Fibre Cable 3m		23.-
AD/ 43-3K	Adaptor-Cable		9.-				

CODE	Description	Fr.	CODE	Description	
AD/ 43-5K	Adaptor-Cable	11.-	CFO/ 60	Optical Fibre Cable 6m	35,-
AD/ 48	Adaptor-Cable	19.-	CFO/100	Optical Fibre Cable 10m	55,-
CM/175-1	Mic - Cable XLR 1m	14.-	CS/ 515	5,2mm instrument cable	140.-
CM/175-2	Mic - Cable XLR 2m	16.-	CS/ 525	5,4mm instrument cable	170.-
CM/175-3	Mic - Cable XLR 3m	18.-	CS/ 732	6,7mm instrument cable	350.-
CM/175-4,5	Mic - Cable XLR 4,5m	21.-	CS/ 756	6,5mm instrument cable	230.-
CM/175-6	Mic - Cable XLR 6m	24.-	D/ 456	6,3 mono plug	3.30.-
CM/175-9	Mic - Cable XLR 9m	29.-	DF/ 3	3-pin Din socket	1.9
CM/175-15	Mic - Cable XLR 15m	41.-	DF/ 5	5-pin Din socket	2.2
CM/179-4,5	Mic-Cable XLR-Jack 4,5m	26.-	DM/ 3	3-pin Din plug	2.-
CH/179-6	Mic-Cable XLR-Jack 6m	30.-	DM/ 5	5-pin Din plug	1.9
CM/179-9	Mic-Cable XLR-Jack 9m	40.-	DM/ 5-A	5-pin Din plug	3.-
CM/179-15	Mic-Cable XLR-Jack 15m	58.-	F/ 82-BK	Phono socket Bk	6 0.4
CM/182-1	Mic-Cable XLR-St.Jack	19.-	F/ 82-RE	Phono socket RE	6 0.4
CM/182-2	Mic-Cable XLR-St.Jack	20.-	F/ 83-BK	Phono socket BK	6 1.2
CM/182-3	Mic-Cable XLR-St.Jack	21.-	F/ 83-RE	Phono socket RE	6 1.2
CM/182-4,5	Mic-Cable XLR-St.Jack	23.-	F/ 119	XLR female - stereo Jack	6 20.-
CM/182-6	Mic-Cable XLR-St.Jack	26.-	F/ 119-K	XLR female - stereo Jack	6 10.-
CM/182-9	Mic-Cable XLR-St.Jack	34.-	F/ 126	Mono 6,3mm socket	6 5.-
CM/182-15	Mic-Cable XLR-St.Jack	46.-	F/ 127	Stereo 6,3mm socket	6 5.-
CM/183-1	Mic-Cable XLR-St.Jack	19.-	F/ 128	Stereo 6,3mm socket	6 3.-
CM/183-2	Mic-Cable XLR-St.Jack	20.-	F/ 129	Mono 6,3mm socket	6 2.6
CM/183-3	Mic-Cable XLR-St.Jack	21.-	F/ 130	Stereo 6,3mm socket	6 2.6
CM/183-4,5	Mic-Cable XLR-St.Jack	22.-	F/ 131	Stereo 6,3mm socket	6 2.6
CM/183-6	Mic-Cable XLR-St.Jack	25.-	F/ 132	Stereo 6,3mm socket	6 5.-
CM/183-9	Mic-Cable XLR-St.Jack	31.-	F/ 133	Stereo 6,3mm socket	6 3.5.-
CM/183-15	Mic-Cable XLR-St.Jack	44.-	F/ 134	Stereo 6,3mm socket	6 3.5.-
CM/184-1	Mic-Cable XLR-Jack	19.-	F/ 135	Mono 6,3mm socket	6 3.-
CM/184-2	Mic-Cable XLR-Jack	20.-	F/ 136	Mono 6,3mm socket	6 3.-
CM/184-3	Mic-Cable XLR-Jack	21.-	F/ 137	Mono 6,3mm socket	6 2.7
CM/184-4,5	Mic-Cable XLR-Jack	22.-	F/ 139	Stereo 6,3mm socket	6 6.-
CM/184-6	Mic-Cable XLR-Jack	25.-	F/ 140	Stereo 6,3mm socket	6 6.-
CM/184-9	Mic-Cable XLR-Jack	31.-	F/ 141	Stereo 6,3mm socket	6 6.-
CM/184-15	Mic-Cable XLR-Jack	44.-	F/ 142	Mono 6,3mm socket	6 5.-
CM/186-1	Mic-Cable XLR-Jack	19.-	F/ 144	Mono 6,3mm socket	6 4.5
CM/186-2	Mic-Cable XLR-Jack	20.-	F/ 145	Cablemount st.socket	6 10.-
CM/186-3	Mic-Cable XLR-Jack	21.-	F/ 146	XLR female - stereo Jack	6 19.-
CM/186-4.5	Mic-Cable XLR-Jack	23.-	F/ 146-K	XLR female - stereo Jack	6 9.-
CM/186-6	Mic-Cable XLR-Jack	25.-	F/ 147	XLR female - stereo Jack	6 19.-
CM/186-9	Mic-Cable XLR-Jack	31.-	F/ 147-K	XLR female - stereo Jack	6 9.-
CM/200F4	Mic-Cable XLRfem.Jack	21.-	F/ 149-BK	Phono socket Bk	6 8.-
CM/200F6	Mic-Cable XLRfem.Jack	24.-	F/ 149-RE	Phono socket Re	6 8.-
CM/200F9	Mic-Cable XLRfem.Jack	30.-	F/ 150	Stereo Jack-Stereo Jack	6 9.-
CM/200F15	Mic-Cable XLRfem.Jack	42.-	F/ 234-BK	Phono socket Bk	6 4.-
CM/200M4	Mic-Cable XLRmale.Jack	21.-	F/ 234-RE	Phono socket Re	6 4.-
CM/200M6	Mic-Cable XLRmale.Jack	24.-	F/ 235-BK	Phono socket Bk	6 4.-
CM/200M9	Mic-Cable XLRmale.Jack	30.-	F/ 235-RE	Phono socket Re	6 4.-
CM/200M15	Mic-Cable XLRmale.Jack	42.-	F/ 285-K	XLR female-XLR female	6 9.-
CM/ 600	Mic-Cable 100m	250.-	F/ 286-K	XLR female-phonos socket	6 9.-
CM/ 680	Mic-Cable 100m	262.-	F/ 287	3pin Power socket	6 9.-
CM/ 682	Mic-Cable 100m	198.-	F/ 288	Panel female socket	6 4.-
CM/ 780	Mic-Cable 100m	410.-	G/ 101	Mono Jack	6 3.6
CM/ 790	Mic-Cable 100m	370.-	G/ 102	3,5mm Jack	6 2.-
CM/ 840	Flat Cable	170.-	G/ 103	Stereo 3,5mm Jack	6 3.-

CM/ 860	Flat Cable		256.-	G/ 104-BK	Phono plug Bk	6	0.5
CM/ 870	Flat Cable		290.-	G/ 104-RE	Phono plug Re	6	0.5
CM/ 900	Midi Cable		290.-	G/ 105-BK	Phono plug Bk	6	2.-
				G/ 105-RE	Phono plug Re	6	2.-
CODE	Description		Fr.	CODE	Description		Fr.
G/ 106	Mono Jack	6	3.5	JCF/16-3K	16 Canal XLR-Jack		440.-
G/ 107	Mono Jack	6	5.-	JCF/16-3N	16 Canal XLR-Jack		645.-
G/ 108	angled mono Jack	6	3.-	JCF/16-5K	16 Canal XLR-Jack		490.-
G/ 109	angled mono Jack	6	11.-	JCF/16-5N	16 Canal XLR-Jack		690.-
G/ 110	Stereo Jack	6	4.8	JCM/8-3K	8 Canal XLR-Jack		225.-
G/ 111	Stereo Jack	6	6.-	JCM/8-3N	8 Canal XLR-Jack		280.-
G/ 112	2,5mm mono Jack	6	1.4	JCM/8-5K	8 Canal XLR-Jack		230.-
G/ 113	Stereo Jack	6	6.5	JCM/8-5N	8 Canal XLR-Jack		335.-
G/ 115	Mono Jack	6	1.5	JCM/16-3K	16 Canal XLR-Jack		440.-
G/ 116	Stereo Jack	6	2.-	JCM/16-3N	16 Canal XLR-Jack		600.-
G/ 117	XLRmale to st.Jack	6	19.-	JCM/16-5K	16 Canal XLR-Jack		490.-
G/ 117-K	XLRmale to st.Jack	6	9.-	JCM/16-5N	16 Canal XLR-Jack		660.-
G/ 122	Coupler Jack,Jack	6	5.5.-	JS/ 8-3	8 Canal Jack-Stereo		250.-
G/ 123	XLRmale to mono Jack	6	17.-	JS/ 8-5	8 Canal Jack-Stereo		275.-
G/ 123-K	XLRmale to mono Jack	6	9.-	JS/16-3	16 Canal Jack-Stereo		480.-
G/ 124	XLRmale to stereo Jack	6	19.-	JS/16-5	16 Canal Jack-Stereo		540.-
G/ 124-K	XLRmale to stereo Jack	6	9.-	MP/4310	Foot switch on/off		14.-
G/ 128	Mono Jack	6	13.-	MP/4320	Foot switch latched SPDT		15.-
G/ 148-BK	Phono plug BK	6	7.5	MP/4340	Foot switch latched DPDT		19.-
G/ 148-RE	Phono plug RE	6	7.5	MP/4520	Foot switch contact		12.-
G/ 190-BK	Mono Jack	6	3.-	MP/4530	Foot switch open		15.-
G/ 190-BL	Mono Jack	6	3.-	MP/ 890	large mic holder		4.-
G/ 190-RE	Mono Jack	6	3.-	MP/ 892	small mic holder		4.-
G/ 251-BK	Phono Plug BK	6	3.-	NC/ 337-K	5pin XLR male DMX		8.-
G/ 251-RE	Phono Plug RE	6	3.-	NC/ 338-K	5pin XLR female DMX		8.-
G/ 253-BK	Phono Plug BK	6	3.-	NC/ 348-K	5pin XLR female DMX		4,50.-
G/ 253-RE	Phono Plug RE	6	3.-	NC/ 349-K	5pin XLR male DMX		4,50.-
G/ 257-BK	Phono Plug BK	6	1.-	NC/ 352	XLR female socket Neutrik		11.-
G/ 257-RE	Phono Plug RE	6	1.-	NC/ 352-K	XLR female socket		4.-
G/ 260	Line male plug	6	3.-	NC/ 353	XLR male socket Neutrik		10.-
G/ 261	Panel male socket	6	3.-	NC/ 353-K	XLR male socket		4.-
G/ 283-K	XLR male to XLR male	6	9.-	NC/ 354	XLR female Neutrik		9.5
G/ 284-K	XLR male to Phono socket	6	8.-	NC/ 354-K	XLR female		4.-
G/ 451	Stereo Jack gold	6	6.-	NC/ 355	XLR male Neutrik		8.2
G/ 452	angled stereo Jack	6	4.-	NC/ 355-K	XLR male		4.-
G/ 453	3,5mm stereo Jack gold	6	4.5	NC/ 356	XLR female on/off SW		21.5
G/ 461	angled stereo Jack	6	3.5	NC/ 357	ang XLR fem.Neutrik		17.-
G/ 463	angled mono Jack	6	6.-	NC/ 358	ang.XLR male Neutrik		15.-
G/ 465	Stereo Jack gold	6	7.-	NC/ 359	Mono Jack Neutrik		7.8
G/ 467	Stereo Jack gold	6	6.-	NC/ 360	Stereo Jack Neutrik		11.-
G/ 468	Stereo Jack	6	4.5.-	NC/ 361	Mono Jack ang.		9.-
G/ 470	Mono Jack gold	6	15.-	NC/ 362	3 Pin DIN		5.-
G/ 472	Mono Jack gold	6	5.-	NS/ 181	2-pole Speakon Neutrik		13.-
G/ 474	3,5mm stereo Jack	6	3.-	NS/ 191	4-pole Speakon Neutrik		14.5
G/ 475	angled mono Jack	6	2.7	NS/ 192	8-pole Speakon Neutrik		28.5
G/ 476	Mono Jack gold	6	6.-	NS/ 193	4-pole Speakon Neutrik		10.3
G/ 478	angled mono Jack	6	3.5	NS/ 194	8-pole Speakon Neutrik		20.-
G/ 479	Mono Jack metal	6	3.-	NS/ 195	Speakon coupler 4-pole		17.5
GRCA/8-3	8 Canal Jack-Jack		320.-	NS/ 196	Speakon coupler 8-pole		22.5
GRCA/8-5	8 Canal Jack-Jack		360.-	NS/ 236	Mains plug		25.-

GRCA/16-3	16 Canal Jack-Jack	580.-	NS/ 237	Mains plug	25.-
GRCA/16-5	16 Canal Jack-Jack	620.-	NS/ 238	Mains socket	12.-
JCF/8-3K	8 Canal XLR-Jack	225.-	NS/ 239	Mains socket	12.-
JCF/8-3N	8 Canal XLR-Jack	325.-	PC/ 35	1-Latched on/off Pedal	45.-
JCF/8-5K	8 Canal XLR-Jack	250.-	PC/ 40	2-Latched on/off Pedal	57.-
JCF/8-5N	8 Canal XLR-Jack	355.-	PC/ 43	3-Latched on/off Pedal	72.-
CODE	Description	Fr.	CODE	Description	Fr.
POF/709	Digital Optical Ad.	6.-	S/ 200-2	Instrumts cable 2m	17.-
POF/711	Digital Optical Ad.	5.5	S/ 200-3	Instrumts cable 3m	19.-
POF/712	Digital Optical Ad.	8.-	S/ 200-4,5	Instrumts cable 4,5m	23.-
POF/810	Digital Optical Ad.	20.-	S/ 200-6	Instrumts cable 6m	26.-
POF/820	Digital Optical Ad.	87.-	S/ 200-9	Instrumts cable 9m	34.-
POF/830	Digital Optical Ad.	105.-	S/ 310-1	Speaker cable 2x1mm	12.-
POF/833	Digital Optical Ad.	20.-	S/ 310-2	Speaker cable 2x1mm	15.-
POF/840	Digital Boster	95.-	S/ 310- 5	Speaker cable 2x1mm	20.-
PS/ 10	open contact	29.-	S/ 310-10	Speaker cable 2x1mm	29.-
PS/ 15	closed contact	29.-	S/ 312- 5	Speaker cable 2x1mm	20.-
PS/ 20	on / off	29.-	S/ 312-10	Speaker cable 2x1mm	29.-
PS/ 25	open or closed contact	33.-	S/ 312-15	Speaker cable 2x1mm	38.-
S/ 89-0.5	Instrumts cable 0,5m	9.-	S/ 314- 5	Speaker cable 2x1mm	20.-
S/ 89-1	Instrumts cable 1m	10.-	S/ 314-10	Speaker cable 2x1mm	29.-
S/ 89-2	Instrumts cable 2m	12.-	S/ 314-15	Speaker cable 2x1mm	38.-
S/ 89-3	Instrumts cable 3m	14.-	S/ 318- 5	Speaker cable 2x1mm	20.-
S/ 89-4.5	Instrumts cable 5m	16.-	S/ 318-10	Speaker cable 2x1mm	29.-
S/ 89-6	Instrumts cable 1m	14.-	S/ 318-15	Speaker cable 2x1mm	38.-
S/ 159	Instrument Cable 4,5m	21.-	S/ 320- 5	Speaker cable 2x1,5mm	23.-
S/ 160	Instrument Cable 4,5m	15.-	S/ 320-10	Speaker cable 2x1,5mm	37.-
S/ 161	Instrument Cable 0,4m	12.-	S/ 320-15	Speaker cable 2x1,5mm	50.-
S/ 164-0,5	Midi Cable	6.-	S/ 320-20	Speaker cable 2x1,5mm	65.-
S/ 164-1	Midi Cable	7.-	S/ 325- 5	Speaker cable 2x1,5mm	24.-
S/ 164-1,5	Midi Cable	8.-	S/ 325-10	Speaker cable 2x1,5mm	38.-
S/ 164-2	Midi Cable	9.-	S/ 325-15	Speaker cable 2x1,5mm	52.-
S/ 164-3	Midi Cable	10.-	S/ 325-20	Speaker cable 2x1,5mm	66.-
S/ 164-5	Midi Cable	12.-	S/ 346PN	Speaker cable 5m	100.-
S/ 164-9	Midi Cable	15.-	S/ 346PN	Speaker cable 10m	140.-
S/ 165-1	Midi cable BK 1m	18.-	S/ 346PN	Speaker cable 15m	180.-
S/ 165-2	Midi cable BK 2m	20.-	S/ 380- 2	Speaker cable 2x2mm	25.-
S/ 165-3	Midi cable BK 3m	22.-	S/ 380- 5	Speaker cable 2x2mm	28.-
S/ 165-4,5	Midi cable BK 4,5m	26.-	S/ 380-10	Speaker cable 2x2mm	42.-
S/ 165-6	Midi cable BK 6m	29.-	S/ 380-15	Speaker cable 2x2mm	56.-
S/ 165-9	Midi cable BK 9m	35.-	S/ 381-0,2	Speaker cable 2x1,5mm	17.-
S/ 168	Instrument Cable 4,5m	15.-	S/ 381- 5	Speaker cable 2x1,5mm	30.-
S/ 172	Ad.cable 2xPhono 2xJack	40.-	S/ 381-10	Speaker cable 2x1,5mm	44.-
S/ 173	Patch cable 0,3m div.colo 12	2.5	S/ 381-15	Speaker cable 2x1,5mm	60.-
S/ 174-1	2Jack to 2 Jack 1m	25.-	S/ 382-0,2	Speaker cable 2x1,5mm	17.-
S/ 174-3	2Jack to 2 Jack 3m	30.-	S/ 382- 5	Speaker cable 2x1,5mm	30.-
S/ 174-4,5	2Jack to 2 Jack 4,5m	35.-	S/ 382-10	Speaker cable 2x1,5mm	44.-
S/ 187	Instrumts cable 5m	18.-	S/ 382-15	Speaker cable 2x1,5mm	59.-
S/ 197-0,5	Instrumts cable 0,5m	12.-	S/ 383-0,2	Speaker cable 2x1,5mm	16.-
S/ 197-1	Instrumts cable 1m	14.-	S/ 383- 2	Speaker cable 2x1,5mm	18.-
S/ 197-2	Instrumts cable 2m	16.-	S/ 383- 5	Speaker cable 2x1,5mm	30.-
S/ 197-3	Instrumts cable 3m	18.-	S/ 383-10	Speaker cable 2x1,5mm	44.-
S/ 197-4,5	Instrumts cable 4,5m	22.-	S/ 383-15	Speaker cable 2x1,5mm	59.-
S/ 197-6	Instrumts cable 6m	25.-	S/ 384	Speaker cable 2x1,5mm	20.-
S/ 197-9	Instrumts cable 9m	32.-	S/ 390- 5	Audio + Powercable 5m	95.-

S/ 198-0,5	Instrumts cable 0,5m	11.-	S/ 390-10	Audio + Powercable 10m	140.-
S/ 198-1	Instrumts cable 1m	12.-	S/ 390-15	Audio + Powercable 15m	195.-
S/ 198-2	Instrumts cable 2m	13.-	S/ 390-20	Audio + Powercable 20m	240.-
S/ 198-3	Instrumts cable 3m	15.-	S/ 1200-3	Swiss power cord 3m	15.-
S/ 198-4,5	Instrumts cable 4,5m	18.-	S/ 1208	Computer Mac cable	12.-
S/ 198-6	Instrumts cable 6m	21.-	S/ 1209	9 pin IBM PC/AT 1,8m	12.-
S/ 198-9	Instrumts cable 9m	26.-	S/ 1220	Power cord japanes Key.	12.-
S/ 200-1	Instrumts cable 1m	15.-	S/ 1225	25pin for IBM PC/AT	13.-
CODE	Description	Fr.	CODE	Description	Fr.
S/ 1228	Power cord japanes Key.	10.-	AVPL111	Cable Drum	780.-
S/ 1230	Soundcard	35.-	AVPL112	Cable Drum	435.-
S/ 1235	Soundcard	35.-	AVPL113	Cable Drum	580.-
S/ 1240	USB inst.-computer cable	7.-	SB08043	Cable for Stage box	780.-
S/ 1352-2	BNC to BNC 2m	11.-	SB08044	Cable for Stage box	860.-
S/ 1352-3	BNC to BNC 3m	13.-	SB12047	Cable for Stage box	1050.-
S/ 1359-1	Digital coaxial cable 1m	17.-	SB12048	Cable for Stage box	1180.-
S/ 1359-2	Digital coaxial cable 2m	19.-	SB16049	Cable for Stage box	1085.-
S/ 1359-4,5	Digital coaxial cable 4,5m	24.-	SB16051	Cable for Stage box	1350.-
SB08041	Cable for Stage box	530.-	SB16052	Cable for Stage box	1520.-
SB08042	Cable for Stage box	600.-	SB24055	Cable for Stage box	1820.-
SB08043	Cable for Stage box	650.-	SB24056	Cable for Stage box	2080.-
SB08044	Cable for Stage box	730.-	SB32057	Cable for Stage box	2130.-
SP/ 08-3K	8 Canal XLR-XLR	225.-	SB32058	Cable for Stage box	2480.-
SP/ 08-3N	8 Canal XLR-XLR	410.-	SB32059	Cable for Stage box	2620.-
SP/ 08-5K	8 Canal XLR-XLR	250.-	SB32060	Cable for Stage box	2970.-
SP/ 08-5N	8 Canal XLR-XLR	440.-	SB40061	Cable for Stage box	2590.-
SP/ 16-3K	16 Canal XLR-XLR	440.-	SB40062	Cable for Stage box	2950.-
SP/ 16-3N	16 Canal XLR-XLR	820.-	SB40063	Cable for Stage box	3200.-
SP/ 16-5K	16 Canal XLR-XLR	490.-	SB40064	Cable for Stage box	3640.-
SP/ 16-5N	16 Canal XLR-XLR	870.-	SB48065	Cable for Stage box	2970.-
VFP/1-10	Sustain Pedal	46.-	SB48066	Cable for Stage box	3490.-
VFP/1-15	Sustain Pedal	46.-	SB48067	Cable for Stage box	3660.-
VFP/1-25	Sustain Pedal	57.-	SB48068	Cable for Stage box	4180.-
VFP/2-10	Sustain Pedal	85.-	SD12030	Cable for Stage box	1635.-
VFP/2-15	Sustain Pedal	85.-	SD16031	Cable for Stage box	1820.-
VFP/3-10	Sustain Pedal	115.-	SD16032	Cable for Stage box	2085.-
VFP/3-15	Sustain Pedal	115.-	SD24033	Cable for Stage box	2390.-
VP/ 2	Volume Pedal	66.-	SD24034	Cable for Stage box	2730.-
VP/ 26	Volume Pedal	51.-	SD32035	Cable for Stage box	2950.-
VP/ 26-1P	Volume Pedal Inst.1 Jack	54.-	SD32036	Cable for Stage box	3440.-
VP/ 26-2P	Volume Pedal Inst.2 Jack	58.-	SD32037	Cable for Stage box	3930.-
VP/ 26-4P	Volume Pedal Inst.4 Jack	68.-	SD40038	Cable for Stage box	3550.-
VP/ 26-C	Volume Pedal Casio	54.-	SD40040	Cable for Stage box	4770.-
VP/ 26-E	Volume Pedal Ensoniq	54.-	SD48041	Cable for Stage box	4710.-
VP/ 26-F	Volume Pedal Fatar	54.-	SD48042	Cable for Stage box	5400.-
VP/ 26-G	Volume Pedal GEM	54.-	SE08015	Cable for Stage box	365.-
VP/ 26-K	Volume Pedal Korg	54.-	SE08016	Cable for Stage box	450.-
VP/ 26-KU	Volume Pedal Kurzweil	54.-	SE12017	Cable for Stage box	475.-
VP/ 26-O	Volume Pedal Orla	54.-	SE12018	Cable for Stage box	610.-
VP/ 26-Sy	Volume Pedal Yam/Korg	54.-	SE16019	Cable for Stage box	540.-
VP/ 26-T	Volume Pedal Technics	54.-	SE16020	Cable for Stage box	720.-
VP/ 26-U	Volume Pedal Universal	58.-	SE24021	Cable for Stage box	835.-
VP/ 26-St	Volume Pedal Stereo	66.-	SE24022	Cable for Stage box	1090.-
			SE32023	Cable for Stage box	1220.-
			SE32024	Cable for Stage box	1580.-
	Multicore				

			SE40025	Cable for Stage box	1450.-
AVFE/250	Cable Drum	240.-	SE40026	Cable for Stage box	1890.-
AVFE/350	Cable Drum	270.-	SE48027	Cable for Stage box	1670.-
AVFE/500	Cable Drum	310.-	SE48028	Cable for Stage box	2200.-
AVPL001	Cable Drum	95.-			
AVPL106	Cable Drum	635.-		Stagebox	
AVPL107	Cable Drum	778.-	BOX 200	Stage Box CMF series	390.-
AVPL108	Cable Drum	433.-	BOX 201	Stage Box CMF series	610.-
AVPL109	Cable Drum	580.-			
AVPL110	Cable Drum	640.-			

CODE	Fr.	CODE	Fr.
BOX 202	530.-	BOX 258	1070.-
BOX 203	750.-	BOX 259	1370.-
BOX 204	450.-	BOX 260	1130.-
BOX 208	770.-	BOX 261	1530.-
BOX 209	1070.-	BOX 262	1390.-
BOX 210	970.-	BOX 263	2050.-
BOX 211	1270.-	BOX 264	1130.-
BOX 212	770.-	BOX 265	1540.-
BOX 213	1070.-	BOX 266	1390.-
BOX 214	970.-	BOX 267	1800.-
BOX 215	1270.-	BOX 268	1490.-
BOX 216	985.-	BOX 269	2100.-
BOX 217	1380.-	BOX 270	1850.-
BOX 218	1250.-	BOX 271	2450.-
BOX 219	1650.-	BOX 272	1500.-
BOX 220	980.-	BOX 273	2110.-
BOX 221	1420.-	BOX 274	1850.-
BOX 222	1240.-	BOX 275	2450.-
BOX 223	1680.-	BOX 276	2050.-
BOX 224	1380.-	BOX 277	2860.-
BOX 225	1960.-	BOX 278	2530.-
BOX 226	1720.-	BOX 279	3340.-
BOX 227	2300.-	BOX 280	3020.-
BOX 228	990.-	BOX 281	3830.-
BOX 229	1960.-	BOX 282	3240.-
BOX 230	1720.-	BOX 283	4345.-
BOX 231	2330.-	BOX 284	3950.-
BOX 232	1860.-	BOX 285	4960.-
BOX 233	2670.-	BOX 286	4550.-
BOX 234	2345.-	BOX 287	5560.-
BOX 235	3160.-	BOX 300	440.-
BOX 236	2830.-	BOX 301	560.-
BOX 237	3645.-	BOX 302	555.-
BOX 238	2930.-	BOX 303	725.-
BOX 239	3950.-	BOX 304	670.-
BOX 240	3545.-	BOX 305	890.-
BOX 241	4560.-	BOX 306	990.-
BOX 242	4150.-	BOX 307	1340.-
BOX 243	5170.-	BOX 308	1360.-
BOX 244	460.-	BOX 309	1820.-
BOX 245	660.-	BOX 310	1260.-
BOX 246	600.-	BOX 311	1830.-
BOX 247	800.-	BOX 312	480.-

BOX 248	460.-	BOX 313	595.-
BOX 249	660.-	BOX 314	560.-
BOX 250	600.-	BOX 315	740.-
BOX 251	800.-	BOX 316	790.-
BOX 252	870.-	BOX 317	1020.-
BOX 253	1170.-	BOX 318	1130.-
BOX 254	1070.-	BOX 319	1470.-
BOX 255	1370.-	BOX 320	1650.-
BOX 256	870.-	BOX 321	2100.-
BOX 257	1170.-	BOX 322	1970.-
		BOX 323	2540.-
		BOX 324	?
		BOX 325	?

CODE	Fr.	CODE	Fr.
BOX 500	52.-	MCB	11.-
BOX 501	55.-	MCJ 6	19.-
BOX 502	70.-	MCJ 8	21.-
BOX 503	68.-	MCJ 8P	23.-
BOX 504	77.-	MCJTO8	22.-
BOX 505	80.-	MCX 4	18.-
BOX 506	90.-	MCX 6	18.-
BOX 507	110.-	MCX 8	19.-
BOX 510	80.-	MCX 8P	21.-
BOX 511	80.-	MCXJ 4	18.-
BOX 512	92.-	MCXJ 6	18.-
BOX 513	100.-	MCXJ 8	19.-
BOX 514	100.-	MCXJB	20.-
BOX 515	100.-	MCXTO8	20.-
BOX 520	45.-	MCXT02	12.-
BOX 300SP	730.-	MCXT04	13.-
BOX 301SP	850.-	MCXT08	14.-
BOX 302SP	890.-	MCXT12	22.-
BOX 303SP	1060.-		
BOX 304SP	1070.-	CODE	Fr.
BOX 305SP	1295.-	CP-572	108.-
BOX 306SP	1580.-	CP-573	150.-
BOX 307SP	1930.-	CP-574	108.-
BOX 308SP	2200.-	CP-575	170.-
BOX 309SP	2310.-	CP-576	140.-
BOX 310SP	2300.-	CP-577	152.-
BOX 311SP	2710.-	CP-578	140.-
BOX 312SP	850.-	CP-579	200.-
BOX 313SP	960.-	BC-473	153.-
BOX 314SP	900.-	BC-479	163.-
BOX 315SP	1070.-	BC-480	80.-
BOX 316SP	1075.-	BC-481	137.-
BOX 317SP	1300.-	BC-482	196.-
BOX 318SP	1550.-	BC-483	210.-
BOX 319SP	1900.-	BC-484	82.-
BOX 320SP	2360.-	BC-485	162.-
BOX 321SP	2820.-	BC-486	90.-
BOX 322SP	2790.-	BC-487	220.-
BOX 323SP	3360.-	BC-488	208.-
BOX 324SP	3000.-		

BOX 325SP	3700.-	BC-489	176.-
		BC-491	194.-
Box mit 2MP		BC-492	256.-
BOX 400SP	2540.-	BC-493	110.-
BOX 401SP	2880.-	BC-494	227.-
BOX 402SP	2820.-	BC-495	230.-
BOX 403SP	3280.-	BC-496	308.-
BOX 404SP	3090.-	BC-497	122.-
BOX 405SP	3640.-	BC-498	255.-
BOX 406SP	3370.-		